ロゼットゲージを使用した、主ひずみ(応力)計測の原理について

原理に関して、直角3軸型のロゼットゲージを用いて説明する。

図 1 のように、 0° , 45° , 90° にロゼットゲージを接着し、それぞれのひずみ(ε_a , ε_b , ε_c)を計測する。計測したそれぞれのひずみ(ε_a , ε_b , ε_c)の結果を用いて、(1)式で主ひずみ方向、(2),(3)式で最大主ひずみ、最小ひずみを求めることができる。

また、 $(\varepsilon_a, \varepsilon_b, \varepsilon_c)$ を用いて(4),(5)式最大・最小応力を求めることもできる

$$\varepsilon_{max} = \frac{1}{2} \left\{ \varepsilon_a + \varepsilon_c + \sqrt{2\{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2\}} \cdot \cdot \cdot (1) \right\}$$

$$\varepsilon_{min} = \frac{1}{2} \left\{ \varepsilon_a + \varepsilon_c - \sqrt{2\{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2\}} \cdot \cdot \cdot (2) \right\}$$

$$\theta = \frac{1}{2} tan^{-1} \left\{ \frac{2\varepsilon_b - \varepsilon_a - \varepsilon_c}{\varepsilon_a - \varepsilon_c} \right\} \cdot \cdot \cdot (3)$$

$$\sigma_{max} = \frac{E}{2(1 - v)^2} \left[(1 + v)(\varepsilon_a + \varepsilon_c) + (1 - v) * \sqrt{2\{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2\}} \right] \cdot \cdot \cdot (4)$$

$$\sigma_{min} = \frac{E}{2(1 - v)^2} \left[(1 + v)(\varepsilon_a + \varepsilon_c) - (1 - v) * \sqrt{2\{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2\}} \right] \cdot \cdot \cdot (5)$$




図1 直角3軸型のロゼットゲージの接着様子

参考文献

KYOWA."主応力の大きさと方向の求め方".

https://www.kyowa-ei.com/jpn/technical/notes/technical_note/rosette_analysis.html (2021-10-17)